

PROBLEMEN OPLOSSEN

9.4 Symptomen

Als uw robotmaaier niet naar verwachting werkt, volg dan de onderstaande foutopsporingsgids.

Kijk op www.automower.com voor een FAQ (veelgestelde vragen) voor meer gedetailleerde antwoorden op een aantal standaardvragen. Neem contact op met een dealer bij u in de buurt als u de oorzaak van de fout nog steeds niet kunt vinden.

Symptomen	Oorzaak	Actie
De robotmaaier heeft moeite om te dokken in het laadstation.	Het laadstation bevindt zich op een helling	Plaats het laadstation op een volledig vlakke ondergrond. Zie 3.2 Het laadstation installeren op pagina 16.
	De begrenzingsdraad is niet correct gelegd bij het laadstation.	Controleer of het laadstation is geïnstalleerd volgens de instructies. Zie 3.2 Het laadstation installeren op pagina 16.
Ongelijkmatige maaieresultaten	De robotmaaier werkt te weinig uren per dag.	Verhoog het aantal maaiuren. Zie 6.3 Timer op pagina 44. De Weertimer detecteert dat het gazon vaker is gemaaid dan in werkelijkheid het geval is. Verhoog het gevoeligheidsniveau van de Weertimer. Als dit niet helpt, moet u de Weertimer uitschakelen en contact opnemen met uw dealer.
	Vanwege de vorm van het werkgebied zijn handmatige instellingen nodig om ervoor te zorgen dat de robotmaaier de weg naar alle afgelegen gebieden kan vinden.	Gebruik ook <i>Tuindekking > Meer</i> om de robotmaaier naar een of meer afgelegen gebieden te sturen. Zie 6.8 Installatie op pagina 53.
	Werkgebied te groot.	Probeer het werkgebied te verkleinen of de maaitijd te verlengen. Zie 6.3 Timer op pagina 44.
	Botte messen.	Vervang alle messen en schroeven zodat de draaiende onderdelen zijn uitgebalanceerd. Zie 8.7 Messen op pagina 77.
	Lang gras ten opzichte van de ingestelde maaihoogte.	Verhoog de maaihoogte en stel hem later weer lager in.
	Gras verzameld door de maaischijf of rond de motoras.	Controleer of de glijplaat van de maaischijf vrij en soepel draait. Als dat niet het geval is, schroeft u de maaischijf los en verwijdert u alle gras en vreemde voorwerpen. Zie 8.5 Transport en verplaatsing op pagina 76.
De robotmaaier werkt op het verkeerde tijdstip	De klok van de robotmaaier moet worden ingesteld.	Stel de klok in. Zie 6.9 Instellingen op pagina 63.
	De start- en stoptijden voor het maaien zijn verkeerd.	Reset de start- en stoptijdsinstelling voor maaien. Zie 6.3 Timer op pagina 44.
De robotmaaier trilt	Beschadigde messen leiden tot onbalans in het maaisysteem.	Controleer de messen en schroeven en vervang ze zo nodig. Zie 8.7 Messen op pagina 77.
	Veel messen in dezelfde positie leiden tot onbalans in het maaisysteem.	Controleer of er bij elke schroef slechts één mes is gemonteerd.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De robotmaaier rijdt, maar de maaischijf draait niet	De robotmaaier volgt een begeleidingsdraad of een begrenzingsdraad van en naar het laadstation.	Dit gedrag is normaal en er hoeft geen actie te worden ondernomen.
	De robotmaaier zoekt naar een begeleidingsdraad of een begrenzingsdraad en de accu is bijna leeg.	Dit gedrag is normaal en er hoeft geen actie te worden ondernomen.
De robotmaaier maait minder lang dan gewoonlijk tussen twee laadbeurten in	Maaischijf geblokkeerd door gras of ander vreemd voorwerp.	Verwijder en reinig de maaischijf. <i>Zie 8.4 Reinigen op pagina 75.</i>
	De accu is versleten.	Neem contact op met een dealer bij u in de buurt.
Zowel de maaitijd als de laadtijd is korter dan normaal	De accu is versleten.	Neem contact op met een dealer bij u in de buurt.
	Dit gedrag is normaal bij lage temperaturen (effect wordt geleidelijk sterker onder de 15 °C).	Geen actie